

UCHWYT MOCUJĄCY KONFIGURACJA: PODPORA STAŁA

REGULACJA:

POPZECZNIK: ± 8 mm

PROSTOPADLE: ± 12 mm

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1 - zamontowanie uchwytu (kotwy, śruby M12xN),

2 - zamontowanie słupa (śruba "1"), otw. $\phi 11$,

3 - ustawienie położenia słupa z wykorzystaniem możliwości regulacji uchwytu,

4 - zablokowanie poł. słupa (śruba "2"), otw. $\phi 11$,

oś śruby w dnie wykroju, rozstaw osi śrub: 34,5 mm

