

UCHWYT MOCUJĄCY KONFIGURACJA: PODPORA PRZSUWNA

REGULACJA:

POPRZECZNIE: ± 8 mm

KOMPENSACJA ZMIAN DŁUG. ± 10 mm

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- 1 - zamontowanie uchwytu (kotwy, śruby M12xN),
- 2 - zamontowanie słupa, otw. $\phi 11$,
oś śruby ustawić w zależności od temp. montażu
przewidywanej temp. użytkowania, dług. słupa,
- 3 - ustawienie położenia słupa z wykorzystaniem
możliwości regulacji uchwytu,

